

Instructions Club

Version 4.2 v



Index

Installation du système club	Page 3
Chapitre 1: Utilisation au club	Page 5
Chapitre 2: Enlogement - synchronisation	Page 6
Chapitre 2 bis : Mode manuel pendule	Page 8
Chapitre 3: Enlogement des pigeons	Page 09
Chapitre 4: Impression de l'enlogement	Page 10
Chapitre 5: Dépouillement	Page 11
Chapitre 6: Impression de la feuille de dépouillement	Page 13
Chapter 7: Effacement de concours ou vols	Page 14
Chapitre 8: Envoi de données (pc->mega ou mega->pc)	Page 16
Chapitre 9: Couplage ou lier un pigeon à une puce électronique	Page 17
Chapitre 10: Suppression d'un pigeon enlogé par erreur	Page 19
Chapitre 11: Présentation approfondie logiciel	Page 20
Chapitre 12: Mode emploi horloge GPS / atomique	Page 28



Installation du club système

Le système de Club se composent d'une station de club PC /base, antenne enlogeuse, carte Club, câble de PC et câble connexion star.

Option horloge atomique ou GPS.

Mode couplage ou enlogement:

L'antenne enlogeuse doit toujours être directement connecté à la station de club et commuté en mode enlogement. Elle est utilisée pour enregistrer les puces des pigeons ou coupler celles.ci. Lorsque vous avez le méga Star système, l'antenne enlogeuse sera reliée directement au méga Star système.

Le mode de la station PC/BASE est utilisé pour :

1. Pour enloger et imprimer, vous devez vous connecter à une horloge atomique / GPS (pour synchroniser les départs et arrivées) ou vous pouvez utiliser la fonction manuelle.

2. Envoyer et recevoir des informations du mega au PC (ordinateur). Lorsque le PC est connecté à votre base à l'aide du câble null modem – l'horloge atomique ou GPS ne peut pas être connecté.

Veuillez noter : utiliser une horloge non-appropriée peut causer des dommages...



Chargement de données \ programme horloge Mega

Utiliser la base reliée au pc ou ordinateur.

Téléchargement \ l'envoi de données au mega est seulement possible si la mémoire de l'horloge est vide (aucun détail de course et pas de concours engagé). Pour que le lien se fasse avec un PC **Appuyer 3 CONN->PC (VOIR LE CHAPITRE N°8)**

Le menu suivant apparait:

Data → PC CE4.2v Mega SN00000748 1:1:0092

Le mega ou horloge est maintenant prêt pour les transferts d'information avec un PC.

Si la mémoire de l'horloge n'est pas vide et que vous envoyez des données à l'horloge, le menu suivant apparaît :

Uploading not possible.

Horloge non vide!!

Étape 1

Consiste à effacer toutes les données de course en mémoire dans le méga.

Puis essayez à nouveau. Cette procédure de sécurité empêche que les données de la course soient supprimées tandis que la course est en cours.



Chapitre 1: UTILISATION AU CLUB

Menu de démarrage suivi de Menu principal: PC Station (base connectée au mega)





Chapitre 2: ENLOGEMENT/SYNCHRO

Placez l'horloge Mega sur la station de club. Se connecter à l'horloge atomique ou GPS (si présent).

Vous devez avoir connecté:

- 1. Atom clock / GPS
- 2. base relié au secteur
- 3. L'imprimante





Le menu suivant apparaîtra lorsque l'horloge GPS ou atomique est connecté.

Synch.horl DCF77 -OK-15.09 18:44:17 15.09 18:44:17 → Les temps peuvent différer avec une seconde ou plus. Maxi 10 sec. Si décalage recommencer la synchronisation.

Dès que cet écran apparait confirmer par appui #

Messages d'erreurs possible:

- A. No Atom Clock aucune horloge ou défectueuse
- B. <u>DCF 77 -OK-</u> DCF 77 signal correct.
- C. DCF77 Error
- D. Les problèmes Error : d'interférence avec l'horloge comme un écran de PC ou un aimant de signal ou mauvais captage....
- E. <u>DCF77bat.empty</u> problème de batteries ou de recharge.
- F. <u>DCF 77 Local</u> la dernière synchronisation avec la DCF 77 n'était pas bonne. Si cette situation dure plus longtemps l'horloge annoncera une faille DCF77 (erreur de synchro)



MODE MANUEL SI PANNE HORLOGE GPS OU ATOMIQUE

Le système Mega a également la possibilité d'entrer un temps manuellement. Si aucune horloge atomique ou gps n'est raccordé le menu suivant apparaît :

 \rightarrow

 \rightarrow

 \rightarrow

 \rightarrow

 \rightarrow

Synch.horl No Atom clock # 05.12 18:44:17



Le menu suivant apparait:

Synch.horl Enter manual DD.MM HH.MM.SS 00<00 00:00:00< Mettre la date du jour et valider #
Mettre le mois de la date valider #
Mettre l'heure de l'enlogement valider #
Mettre les minutes et valider #
Mettre les secondes et valider par #



Chapitre 3: ENLOGEMENT DES PIGEONS

Placer l'horloge Mega sur la station de club de PC et de basculer en mode enlogement et s'assurer que l'antenne enlogement est connectée.

Passer la carte clef ou club à la demande du système

Vos besoins pour enloger après la synchronisation:

- 1. Le mega relié au secteur
- 2. mega relié à la base + antenne enlogement connectée base

 \rightarrow

- 3. Antenne enlogement
- 4. Carte clef ou carte club

Enloge Race ou vol 00<

Entrer le numéro du vol et presser #

Barcelone Enloge: 000

Vous êtes maintenant prêt à enloger tous les pigeons couplés/ pucés par passage au-dessus du capteur / antenne. Un bip indique que le pigeon est scanné. Assurezvous que vous entendez un bip pour chaque pigeon scanné pour votre vol.

Le prochain écran apparait:

Barcelone Enloge: 001 FR-10-123567M :001

→ Scanner tous les pigeons au-dessus du capteur, le nombre de pigeon est le numéro de matricule est indiqué à l'amateur

Lorsque tous vos pigeons sont enlogés, valider par appui sur

Start

Mega System France Par Dieulois Noël 2011



Chapitre 4: IMPRESSION

Maintenant vous devez imprimer votre feuille d'enlogement



Start | lorsque votre feuille d'enlogement est sortie.

Dorénavant vous êtes prêt à constater au pigeonnier.

Si plusieurs vols le jour même, il est possible de passer directement au chapitre 3 sans synchro horloge.

Presser



Chapitre 5: DEPOUILLEMENT

Placer l'horloge sur la Station de Base relié secteur. Assurez-vous que l'horloge GPS est connectée !





5. Vols Présents. Avec cette fonction, vous avez la possibilité d'obtenir une vue d'ensemble des courses en mémoire dans l'horloge.
8. Print Imprimer vols.



Ensuite apparait l' écran suivant:

PEND.FIN DCF77 -OK-15.09 18:44:17 15.09 18:44:17 → Lorsque votre pendule est DCF 77 ok

Valider par #

Si vous n'avez pas utilisé la pendule atomique ou GPS, finaliser le concours par la méthode chapitre 2 (mode manuel).

Passons dorénavant à l'impression de la liste d'arrivée.



Chapitre 6: IMPRESSION DES RESULTATS

Assurez-vous que lors de l'impression que vous êtes connecté à la base



A ce niveau, vous pouvez de nouveau imprimer vos résultats, configurer vos impressions de copies dans réglages.



Chapitre 7: Effacer un concours de la mémoire





Si plusieurs vols présents dans l'appareil :

EFFACER VOL
\rightarrow 1 = 01 Barcelone
2 = 02 Orleans

→ Les données doivent être supprimées par course. Numéro du vol valider par #

Suppression de la course devant la flèche \rightarrow

Attention **imprimer les vols ne valide pas le dépouillement** Utiliser uniquement pend.fin pour chaque vol à effacer.

Plusieurs concours

A l'écran choix 8, imprimer (ne pas imprimer directement les autres vols).

Descendre choix 2 : pend.fin



Prendre pend.fin vol $n^{\circ}2$ (concours voulu et suivre menu chapitre 5)

AMATEUR

Pin code

→ Taper votre pincode ou code secret (Sécurité personnel / accès mémoire appareil)

 \rightarrow Valider par appui



Pin code: code de sécurité défini par l'amateur à l'envoi des données du pc au mega.



Chapitre 8: Envoyer les données & programmes

Communication entre le pc et la base & mega

Placer l'horloge sur la Station Base et s'assurer que la base est connectée à votre PC avec un câble null modem!!!!!!!



La fonction 3 permettra à l'horloge connectée d'envoyer et recevoir des données de l'ordinateur.



Chapitre 9: Lier un pigeon à une puce (couplage)

Placer le Mega sur la station club et s'assurer que l'antenne de couplage est connectée.(si antenne filaire)

La petite antenne orange se connecte directement au mega, il vous suffit de relier le mega au secteur pour coupler les pigeons/puces.

Le nécessaire à votre couplage :

- 1. PC club station /base pour autres modèles megastar
- 2. Mega + antenne orange
- 3. Antenne enlogement
- 4. carte club

Le menu suivant apparait:

MENU 3 = Alloc. Bagues4 = Réglages. 5 = vue pigeon

 \rightarrow

choix, allocation bagues touche 3

Sur le prochain écran, en utilisant les touches flèche vous pouvez sélectionner l'oiseau qui doit être couplé.





Lorsque vous aurez sélectionné votre pigeon, l'écran suivant affichera :

 \rightarrow

ALLOC.BAGUE <001>PAS INSCR. FR- 10- 123567F	→	Changer un ancien code de puce ou pour coupler une puce neuve appuyer sur #
Attention ch	noisir	pigeon et # -> « Bague »
		Ne pas passer la puce avant cette action.

ALLOC.BAGUE <001>PAS INSCR. FR- 10- 123567F !! Bague !!

Vous pouvez maintenant passer la puce sur l'antenne.

ALLOC.BAGUE <001>PAS INSCR. FR- 10- 123567F E544204A

→ Le pigeon est maintenant lier à cette puce électronique vous pouvez sélectionner maintenant le prochain pigeon à coupler à l' aide des flèches.

Lorsque tous les pigeons seront couplées, appuyer sur START pour retour au Menu principal.

A la prochaine impression, un reportage bagues sera demandé, facultatif...



Chapitre 10: Supprimer un pigeon enlogé.







Chapitre 11: Présentation approfondie du logiciel



Après installation sur votre système informatique, cliquer sur le logo ou sur la ligne de commande suivante

mega_control_fr	21/12/2008 21:15	Application	

Ouverture du logiciel, page d'accueil Licence de l'adhérent, nom et prénom Latitude- longitude (écrire 00''00'00)

Licence Latitude		Nom		Rechercher
Récupérer	/ Eait /	Enregister	Enlever Pingeo	hjouter/



RECUPERER

Ne pas utiliser, privilégier recevoir méga

EDIT

Édition et modification des données pigeons

ENREGISTRER

Enregistrement informations ne pas quitter sans enregistrer

ENLEVER Suppression de pigeon

AJOUTER Ajout de pigeons liste ou seul

RECEVOIR MEGA

mégastar connecté pc permet de recevoir les données du système.

ENVOYER MEGA mégastar connecté pc permet de modifier la base information du système.

Ecrasement des données validé par code de verrouillage personnel.

ENVOYER LACHER A MEGA

mégastar connecté pc permet d'envoyer la liste des vols pour la saison.

COM ET SAUVER COM

Numéro de sortie du pc permettant la communication informatique, le plus souvent 1 valider en sauvant com.

IMPRIMER

Impression

SORTIE PROGRAMME

Sortie du logiciel.



Deux pages logiciels, ouverture sur Clock control. Deuxième page, cliquer sur Firmware load

PAGE 1

Licence Latitude	000001	Nom Pig	geon voyageur	Rechercher
			Pe ama	rmet de retrouver le tteurs enregistrés sur pc et leurs données
Récupérer Recevo	Equit Nom	Enregis bre de pigeons Envoyer P	ter / Enleye s en liste IEGA Enveg	r Ajouter fil Ø er lâcher a MEGA
:OM 1	sauver C	0M# //Imj	rimer/	Sortie prog.
	Clock control		Firm	ware load
	CLOCK CONT	TROL ion colonie	FIR Partie logi	MWARE LOAD ciel mégastar et écrit





AJOUT DE PIGEON LISTE ET INDIVIDUEL

Cliquer sur l'encart Ajouter

Apparition d'une fenêtre ajouter pigeons

Cocher **liste** si nouvelle année et puces neuves et renseigner **Num** pour le nombre de pigeons à lister.

Sinon renseigner matricule pour complément colonie. (Si erreur la case reste surligné jaune).

OK pour valider

Données de l'amat	1
Ajouter pingeor	Rechercher
Matricule	Sex
	//OK// Retour
14	
Récupérer Est	Enregister Enleyer Ajouter Pingeons en fil Ø
Récupérer Estir	Enregister Pingeons en fil Envoyer MEGA Envoyer 1âcher a MEGA
Récupérer Edit Recevoir MEGA COM 1 sauver C	Enregister Enlever Ajouter Pingeons en fil Ø Envoyer MEGA Envoyer lâcher a MEGA Sortie prog.





Matricule pays de provenance **BE**, **Belgique FR**, **France** etc... Année du pigeon **10** pour 2010 - **07** pour 2007 Sexe du pigeon **F femelle H pour mâle** (**H uniquement logiciel** retranscription système par F et M)

Ajouter pingeons				Rechercher
Liste 🗆 Num 🖡			.	
Matricule FR 10 0	000001	Sex	H F	
1 1 1				
	ОК	Re	tour	
Págupángy / Kalit/	- Environ	ictor	/ k ch dudu	Aioutou
Récupérer // £¢1½/	Enreg	ister	/ Enlever	Ajouter
Récupérer //E¢17/	Enreg	ister	Énlever Pinger	Ajouter
Récupérer / Edit/ Recevoir MEGA	Enreg	ister	/ Enlever Pinger	Ajouter ons en fil Ø r lâcher a MEGA

Après validation des données par **OK** on retrouve cet écran.

	Licence Latitude	0000001	Nom Longit	pigeon ude 00	voyageur ' 00' 01	Rechercher	
	Pays An	née Matricule		E-Ring	H/F		
	FR	10 0000001			H	<	Notre pigeon
Avant fermetur Enregistrer tous Digeons par séc	e E nregistre s les trois ou c curité.	r inq	Enre	gister	/Enlever	Ajouter	
Avant fermetur Enregistrer tous pigeons par séc	e E nregistre s les trois ou c surité.	or inq	Enre	gister	/Enleyer Pingeo	Ajouter Ons en fil 1	
Avant fermetur Enregistrer tous Digeons par séc	e E nregistre s les trois ou c curité. Recevo	er inq ir MEGA	Enrey Envoye	gister er MEGA	/Exlever Pingeo	Ajouter ons en fil 1 r lâcher a MEGA	
Avant fermetur Enregistrer tous pigeons par séc	The Enregistre s les trois ou c curité. Recevo COM 1	er inq ir MEGA sauver C	Envoye	gister er MEGA ⁄Imprimen	/Enlever Pingeo	Ajouter ons en fil 1 r lâcher a MEGA Sortie prog.	





Nouvelle année liste de nouveau pigeons à coupler.

CREATION DE LISTE

Cocher liste et renseigner **10** pour 10 nouveaux pigeons, 25 si 25 etc... **Renseigner** le premier matricule du pigeon

Ajouter pingeons			
Liste 🔽 🛛 Num	10		a contra
Matricule FR 11	0000010 Sex	F	Ξ
	OK R	etour Recherch	ier
Pays Année Matric	ule E-Ring	H/F	
Récupérer / Édi	Enregister	Enlever Ajou	ter
Récupérer / Edi	Enregister	Énleyer Ajou Pingeons en fil	ter
Récupérer / Edd Recevoir MEGA	Enregister	Énlever Ajou Pingeons en fil Envoyer lâcher a	ter 1 MEGA
Récupérer / Edd Recevoir MEGA COM 1 sauver	Enregister Envoyer MEGA	Enlever Ajou Pingeons en fil Envoyer lâcher a Sortie pr	ter 1 MEGA 'og.

Ma liste Mon indication matricule FR-11-0000010-F Liste enregistrée jusqu' à FR-11-0000019-F

)		Mega System	Deil Electronics BV, Holland
onnées de l'ama	teur		X
Licence Latitude	0000001 Nom 00'00'00 Longitu	pigeon voyageur Ide 00'00'01 Rechercher	
Pays An	née Matricule	E-Ring H/F	
FR FR FR FR FR FR	10 0000001 11 0000010 11 0000011 11 0000012 11 0000012 11 0000013 11 0000014		Je retouve mon 1 ^{er} pigeon enregistré + la liste de mes dix nouvelles femelles
FR FR FR FR	11 0000015 11 0000016 11 0000017 11 0000018	F F F	
Récupérer	Soit un total	de 11 pigeons	
Recevo	ir MEGA Envoye	r MEGA Envoyer lâcher a newn	
СОМ 1	sauver COM#	Imprimer/ Sortie prog.	
	Clock control	Firmware load	

ENREGITRER LES DONNEES AVANT FERMETURE

MODIFICATION PIGEON

CLIQUER sur **EDIT après sélection du pigeon** (apparition d'une fenêtre edit pigeon)

Renseigner les modifications et valider par OK

Licence 000 Latitude 00	00001	Nom pige Longitude	on voyaget 00'00'01	ır F	lecherchei					
Paus Année	Matricule	E-Ri	ing H/F							
FR 10 0 FR 11 0 FR 11 0	0000001 0000010		H F F	🔚 Edit pir	ngeon		-			J'ai choisi le
FR 11 0	0000012		Ē	Matrie	cule	FR 11	00	00013		matricule 0000013
FR 11 0	000013		F			<u></u> '	1			Je modifie le sexe
FR 11 0	0000014		F	Sex						ie valide par ok
FR 11 0	000015		F							je vange par on
FK 11 U	1000016		E E			1/08//	R	etour 🛛	N	
FR 11 (1000017		F							
Récupérer Recevoir M	Edit	Enregiste	er En1	ever ingeons (voyer lâ	Ajoute en fil 1 cher a ME	r1 GA				
COM 1	sauver COM#	Impr	imer	Sc	ortie prog					
Clock	control			Firmware loa	d			CONSTRUCT OF A		



EFFACER UN PIGEON

je le sélectionne et je clique sur **ENLEVER** Une fois toute la colonie enregistrée ou modifications réalisées, vous devez **ENVOYER A MEGA** pour que votre système soit à jour.

Pour se faire le système demandera le code pin avant écrasement de vos données.

IMPORTANT

Renseigner toute votre colonie avant la saison de jeu ou avant concours. Il n'est pas indispensable de coupler électroniquement tous les pigeons mais si vous deviez engager un pigeon non listé.

Vous ne pourriez pas le faire.

Les pigeons en mémoire système seront parés à un couplage puce électronique. Présumons que le système est en phase concours,

pas de modifications de la base pigeons.

Toutes vos données sont transmises à votre mégastar.

Passer à la phase couplage de vos pigeons aux bagues électroniques.

Votre couplage partiellement ou totalement terminé.

Enregistrer sur le système informatique par récupération des données en cliquant sur recevoir méga et valider par enregistrer.



Chapitre 12 : HORLOGE GPS/atomique



PRESENTATION DE NOTRE HORLOGE GPS

- Alimentation secteur type NOKIA

Le GPS nécessite quelques secondes, pour que le signal soit obtenu.

L'acier et les bâtiments peuvent limiter l'obtention du signal.

Avant de démarrer tous concours, activer d'abord le GPS.

Quand l'affichage du temps apparaît sur le GPS, vous pouvez utiliser l'horloge. Le GPS horloge mémorise le temps.

Il est toujours préférable de laisser, au cours de l'utilisation, le GPS branché sur secteur.

Etape 1: mise en route/allumage horloge





Rester appuyé sur le bouton ON, jusqu' au moment où le GPS affiche l'horloge.

Etape 2: configuration menu settings

- Appuyer 2 x sur ON : settings apparaît.
 - rester appuyé sur ON quelques secondes jusqu'à l'affichage de: English.



Etape 2.1: Adapter la langue

- deux choix possible, sélectionnez: anglais ou hongrois (pas de version Française).

Etape 2.2: Modifier la zone horaire/temps





Dans le menu settings , appuyer 2 x sur le bouton ON jusqu'à affichage : Tzone. Les Pays-Bas, la France sont dans la zone de temps +1 En tenant le bouton pressé vous pouvez adapter la zone temps.

Etape 2.3: Adapter le temps de veille ou arrêt



Au menu settings,

appuyer 5 x sur ON jusqu'à l'apparition de : off time.

En maintenant le bouton pressé, si vous favorisez 60'. Le gps s'éteindra automatiquement après ce délai de 60 minutes. Le GPS se coupe de lui-même s'il n'est plus relié au secteur.

